



Belangrijke veiligheidsinstructies

- Met de stroomkabel kunt de stroom van het apparaat halen door de stekker uit te trekken. Het stopcontact dient in de buurt van de apparatuur te zijn en moet makkelijk toegankelijk zijn.
- Gebruik alleen een stroomkabel van een type dat geschikt is voor dit apparaat.
- Op dit product moet een 3-kabelige aansluiting met aarding worden aangesloten, een stekker met een derde (aarde) pin. Deze stekker past alleen in een stopcontact met aarding.
- Als het toestel gebruik maakt van een adapter (in plaats van de accu), moet deze equivalent zijn aan die van de fabrikant.